



ИНСТРУКЦИЯ

по нанесению звукоизоляционного герметика «SR-GLUE™»

URL: www.inn-t.com e-mail: info@inn-t.com

Россия, индекс 420034, г. Казань, ул. Вахитова, д.6

тел.: +7(843)227-07-12, 227-00-98, 250-75-60

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 В данной технологической инструкции приведен процесс нанесения звукоизоляционного герметика «SR-GLUE™» для финишной герметизации стыков листового материала, щелей между перпендикулярными примыкающими поверхностями при устройстве системы звукоизоляции с помощью звукоизоляционного компаунда «SR-GLUE™».

1.2 Материалы, используемые для звукоизоляции, должны отвечать требованиям соответствующей технической документации. Звукоизоляционный герметик «SR-GLUE™» должен соответствовать требованиям ТУ 2257-116-89189728-2017.

1.3 Каждая партия герметика должна сопровождаться паспортом, подтверждающим качество продукции, а на каждом тарном месте должна быть этикетка предприятия - изготовителя.

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

2.1 Набор шпателей.

3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

3.1 Звукоизоляционный герметик «SR-GLUE™» наносится после монтажа второго слоя листового строительного материала в стыки между листовыми материалами, зазоры между перпендикулярными примыкающими поверхностями (см. «Инструкция по нанесению звукоизоляционного компаунда «SR-GLUE™» на листовые материалы»).

3.2 Вышеуказанные участки перед нанесением должны быть зачищены и обеспылены.

4. ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО ГЕРМЕТИКА.

4.1 Открыть емкость со звукоизоляционным герметиком «SR-GLUE™».

4.2 Не допускается наносить герметик на влажную или обледенелую поверхность. Не рекомендуется работать во влажных условиях, т.к. материал разжижается водой, вследствие чего увеличится продолжительность сушки.

4.3 Производство работ в условиях повышенной влажности приводит к увеличению продолжительности сушки.

4.4 Нанесение герметика необходимо производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности не более 75%.

4.5 Нанесение герметика следует производить шпателем.

4.6 Расход герметика «SR-GLUE™» составляет ориентировочно 0,15 кг на 1 погонный метр шва при ширине зазора 5 мм.

4.7 К дальнейшей отделке стены можно приступать через 72 часа после нанесения герметика «SR-GLUE™».

4.8 После работы шпатели необходимо тщательно промыть водой.

					Инструкция по нанесению герметика «SR-GLUE™»	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1 Звукоизоляционный герметик «SR-GLUE™» не обладает общетоксичным и кожно-резорбтивным действием. По ГОСТ 12.1. 007 «SR-GLUE™» относится к 4-му классу опасности.

5.2 При работе с продуктом рекомендуется пользоваться защитными очками, фартуком.

5.3 Хранение и применение состава не связано с соблюдением особых требований техники безопасности, так как оно пожаро- и взрывобезопасно.

5.4 Транспортирование и хранение звукоизоляционного герметика «SR-GLUE™» нужно производить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С.

5.5 Допускается кратковременное замораживание продукта до температуры не ниже -40°С на срок не более 25 суток.

5.6 К самостоятельной работе следует допускать лиц, ознакомленных с инструкцией по нанесению звукоизоляционного герметика.

5.7 Звукоизоляционный герметик «SR-GLUE™» соответствует нормам: ТУ 116-89189728-2017.

6. КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ.

6.1 При попадании продукта в глаза - немедленно промыть глаза проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется - проконсультироваться с врачом.

6.2 При попадании «SR-GLUE™» на кожу - промыть водой с мылом. Загрязненную одежду выстирать.

6.3 При попадании «SR-GLUE™» в органы дыхания - выйти на свежий воздух.

6.4 В случае пролива продукта для облегчения уборки использовать любой впитывающий материал типа песка, грунта, ветоши и т.д.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

7.1 Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

					Инструкция по нанесению герметика «SR-GLUE™»	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.

(должность и ФИО ответственного лица)

(наименование предприятия)

Ознакомлен с настоящей инструкцией и допущен к выполнению работ

(подпись ответственного лица)

(дата)

					Инструкция по нанесению герметика «SR-GLUE™»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4